

دفترچه راهنمای استفاده از غذا ساز مولینکس

مدل 6 DFC

مشتری گرامی : شرکت بدرسان الکتریک از اینکه محصولی از محصولات متنوع مولینکس را انتخاب کرده اید سپاسگزار بوده و به اعتماد شما ارج می نهد.
در صورت عدم دریافت کارت ضمانت شرکت بدرسان الکتریک این کالا توسط نماینده رسمی مولینکس (شرکت بدرسان الکتریک) وارد کشور نشده است و مشمول هیچیک از خدمات گارانتی نخواهد شد.

معرفی کالا

غذا سازهای DFC6 (۲۹ کاره) معروف به اداشیو^۳ است. قدرت موتور این دستگاه (۸۰۰ وات) و راحتی و تنوع کارهایی که انجام می دهد دستگاهی منحصر به فرد از این کالا به نمایش می گذارد.

معرفی قطعات دستگاه

دستگاه شما شامل قطعات ذیل خواهد بود. بسته به مدلی که انتخاب کرده اید تنوع قطعات دستگاه شما متفاوت خواهد بود. در ادامه کاملاً توضیح داده خواهد شد که دستگاه شما شامل چه قطعاتی می باشد.

A	قسمت موتوری دستگاه	برای تمامی مدل‌های اداشیو
A1	درب بدنه	برای تمامی مدل‌های اداشیو
A2	کوپل زیر پارچ و آسیاب	برای تمامی مدل‌های اداشیو
A3	راه انداز کاسه اصلی	برای تمامی مدل‌های اداشیو
A4	کلید باز کردن درب بدنه و آزاد کردن پارچ و آسیاب	برای تمامی مدل‌های اداشیو
A5	کلید انتخابگر سرعت	فقط برای مدل DFC6
A6	کلید روشن و خاموش	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B	تجهیزات کاسه اصلی	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B1	فشاری	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B2	درب کاسه اصلی	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B3	کاسه اصلی	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B4	دسته کاسه	برای تمامی مدل‌های اداشیو
B5	کلید آزاد کردن دسته کاسه	برای تمامی مدل‌های اداشیو

شفت اصلی کاسه	C	برای تمامی مدل‌های اداشیو
تیغه خرد کن (گوشت و سبزیجات)	D1	برای تمامی مدل‌های اداشیو
تیغه همزن خمیرهای سفت	D2	برای تمامی مدل‌های اداشیو
تجهیزات رنده	E	برای تمامی مدل‌های اداشیو
نگهدارنده رنده	E1	برای تمامی مدل‌های اداشیو
رنده ها	E2	نوع رنده های نشان داده شده به مدل دستگاه بستگی دارد
همزن	F	فقط برای مدل DFC6
راه انداز همزن	F1	فقط برای مدل DFC6
شاخک همزن	F2	فقط برای مدل DFC6
همزن مایعات	G	در مدل‌های DFC6 و DFC3 وجود ندارد.
آب مرکبات گیری	H	برای مدل DFC3 و DFC6
مخروطی آب مرکبات گیری	H1	برای مدل DFC3 و DFC6
فیلتر آب مرکبات گیری	H2	برای مدل DFC3 و DFC6
شفت آب مرکبات گیری	H3	برای مدل DFC3 و DFC6
پارچ کامل مخلوط کن	I	برای مدل DFC3 و DFC6
پیمانه شکر ریز پارچ	I1	برای مدل DFC3 و DFC6
درب پارچ	I2	برای مدل DFC3 و DFC6
پارچ خالی مخلوط کن	I3	برای مدل DFC3 و DFC6
دسته پارچ	I4	برای مدل DFC3 و DFC6
کلید آزاد کردن دسته پارچ	I4a	برای مدل DFC3 و DFC6
آب میوه گیری	J	فقط برای مدل DFC6
فشاری آب میوه گیری	J1	فقط برای مدل DFC6
درب آب میوه گیری	J2	فقط برای مدل DFC6
حلقه آب میوه گیری	J3	فقط برای مدل DFC6
فیلتر آب میوه گیری	J4	فقط برای مدل DFC6
کاسه آب میوه گیری	J5	فقط برای مدل DFC6
آسیاب	K	فقط برای مدل DFC6
درب آسیاب	K1	فقط برای مدل DFC6
کاسه آسیاب	K2	فقط برای مدل DFC6
پوره ساز	L	فقط برای مدل DFC6

L1	تیغه پلاستیکی پوره ساز	فقط برای مدل DFC6
L2	فیلترهای پوره ساز	فقط برای مدل DFC6
M	غذا ساز کودک	در مدل‌های DFC6 و DFC3 وجود ندارد.
O	مخزن نگهداری برخی از ادوات	برای تمامی مدل‌های اداشیو

توصیه های ایمنی

- قبل از اولین استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. هر گونه استفاده از دستگاه که مطابق این دفترچه راهنما نباشد، شرکت را از مسئولیت عواقب ناشی از آن خلع خواهد کرد.
- این دستگاه صرفاً برای استفاده در خانه طراحی شده است.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- کابل برق دستگاه را هرگز در مکان های تیز مثل لبه کابینت یا موارد مشابه و یا در کنار منابع حرارتی و گرمائی قرار ندهید.
- قبل از استفاده از دستگاه تمامی لوازم جانبی آنرا با آب و مایع ظرفشویی شسته و بگذارید کاملاً خشک گردد. هرگز قسمت موتوری آنرا زیر آب نگیرید. برای تمیز کردن آن از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده نمایید.
- زمان استفاده از تیغه ها و رنده ها مراقب باشید زیرا آنها بسیار تیز هستند.
- مطمئن شوید که برق منزلتان مطابق ولتاژ و برق مورد استفاده دستگاهتان باشد. آسیب دیدگی بر اساس عدم تطابق برق مورد استفاده در دستگاه و شبکه شهری دستگاه را از گارانتی خارج خواهد کرد.
- پس از استفاده از دستگاه آن را از برق بکشید.
- هنگامی که دستگاه و یا سیم برق و دوشاخه آن معیوب هستند هرگز از آن استفاده نکنید و با نزدیکترین نمایندگی تعمیرات تماس حاصل فرمائید.

طرز استفاده از دستگاه

۱- استفاده از عملکرد خرد کن :

- شما می توانید با استفاده از تیغه فلزی خردکن انواع سبزیجات، انواع گوشت (حتماً بدون استخوان باشد)، حبوبات پخته شده، پنیر پیتزا و سبزیجات پخته را خرد نمایید.
- برای اینکار قطعات D1 ، B و C مورد استفاده قرار می گیرد. جهت استفاده بصورت زیر عمل نمایید :
- کاسه اصلی خرد کن (B3) را روی قسمت موتور در مکان تعیین شده قرار دهید.
 - شفت C را داخل کاسه قرار دهید بطوریکه با شفت داخل کاسه در گیر گردد.
 - تیغه D1 را حول شفت C قرار داده بطوریکه شفت از سوراخ تیغه عبور نماید.
 - مواد مورد نظر را داخل کاسه بریزید و درب B2 را روی کاسه بگذارید.
 - توجه نمایید که نوک فلزی شفت C درون سوراخ وسط کاسه قرار گیرد.

- پس از قرار دادن درب کاسه اصلی، درب A1 ببندید تا صدای قفل شدن آنرا بشنوید.
 - کلید روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید. هنگام خرد کردن از حداکثر سرعت استفاده نمایید.
 - می توانید مواد غذائی را از ورودی درب اصلی کاسه با فشاری داخل کاسه نمایید. هرگز از قاشق یا چنگال و یا نظیر آنها برای این کار استفاده نکنید.
 - پس از خرد کردن مواد غذائی دستگاه را خاموش کرده، کلید A4 را فشار دهید تا درب کاسه آزاد گردد. سپس کاسه را برداشته و به کمک کاردک N مواد خرد شده را خالی نمایید.
- جهت روشن شدن بهتر مطلب به شکل (۲) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

۲- استفاده از عملکرد همزدن خمیرهای سفت :

برای همزدن خمیر های سفت مانند خمیر نان از تیغه همزن پلاستیکی D2 دقیقاً مثل حالت گفته شده در قبل (۱) استفاده نمایید. به شکل ۲ توجه نمایید.

۳- استفاده از عملکرد رنده های دستگاه

در دستگاه شما بسته به مدلی که انتخاب کرده اید ۴ نوع رنده وجود دارد ۲ عدد از آنها عمل رنده کردن ریز و درشت را انجام می دهند و ۲ عدد دیگر برای حلقه حلقه کردن (اسلایس) نازک و ضخیم به کار می روند. برای استفاده از این حالت بصورت زیر عمل نمایید.

- رنده مورد نظر را در نگهدارنده رنده E1 قرار دهید.
- شفت C را داخل کاسه قرار داده و مجموعه رنده E را از آن عبور دهید.
- توجه نمایید که نوک فلزی شفت C درون سوراخ وسط کاسه قرار گیرد.
- درب کاسه را گذاشته و درب بدنه A1 را ببندید بطوریکه صدای قفل شدن آنرا بشنوید.
- مواد غذائی را از ورودی درب کاسه اصلی داخل کاسه قرار داده و در حالیکه با فشاری، فشار کمی را به آن وارد می کنید دستگاه را روشن نمایید. توصیه می گردد از حداکثر سرعت استفاده نمایید.
- پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده، کاسه را برداشته و با استفاده از کاردک محتویات کاسه را خالی نمایید.

جهت روشن شدن بهتر مطلب به شکل (۳) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید:

۴- استفاده از عملکرد همزدن مایعات

در مدل DFC6 از قطعه F برای هم زدن مایعات استفاده نمایید. برای روشن شدن مطلب به شکل (4a) توجه نمایید. در صورتیکه قطعه G را از نمایندگیهای مجاز تهیه کرده باشید مانند شکل (4b) عمل نمایید.

۵- استفاده از آب مرکبات گیری

شما می توانید با استفاده از مجموعه قطعات H آب مرکباتی، نظیر پرتقال، لیمو ، نارنج و غیره را تهیه نمایید. برای اینکار به روش زیر عمل نمایید:

- کاسه اصلی را در محل خود بر روی دستگاه قرار دهید.
- شفت کوچک H3 را داخل کاسه قرار دهید بطوریکه با شفت داخل کاسه در گیر گردد.
- فیلتر آب مرکبات گیری (H2) را درون کاسه قرار دهید.
- مخروطی H1 را در محل خود طوری قرار دهید که در برآمدگی H2 قرار گرفته و با شفت در گیر گردد.
- درب A1 را ببندید تا صدای قفل شدن آنرا بشنوید.
- دستگاه را با سرعت کم روشن نمایید و نیمه های مرکبات را با دست روی مخروطی فشار دهید. جهت روشن شدن بهتر مطلب، به شکل (۵) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

۶- استفاده از مخلوط کن

برای مخلوط کردن مایعات و یا تهیه سوپ کودک می توانید از پارچ مخلوط کن I استفاده کنید. برای نصب دسته به روی پارچ، دسته را با دست راست گرفته و با انگشت شست دکمه آنرا فشار دهید و بصورت کشویی آنرا روی پارچ نصب کرده و دکمه رها کنید . به شکل I توجه نمایید.

توجه نمایید که نصب دسته بسیار راحت می باشد. در صورتی که در نصب آن دچار مشکل هستید مطمئن شوید که کار نصب را درست انجام نمی دهید.

- پس از نصب دسته درب پارچ را ببندید. برای بستن درب پارچ می بایست درب را روی پارچ گذاشته آن را طوری بچرخانید که زبانه درب در شکاف بالای دسته قرار گیرد.
- قبل از بستن درب می توانید مواد غذایی را داخل پارچ بریزید و یا پس از بستن درب، مواد غذایی را از سوراخ ورودی درب داخل پارچ بریزد. و پس از آن پیمانه پارچ را در جای خود قرار دهید.
- اگر به قسمت پایین دسته پارچ توجه نمایید زبانه ای از آن خارج شده است. وقتی پارچ را روی دستگاه قرار می دهید ابتدا باید درب A1 را با استفاده از کلید A4 باز کرده و سپس زبانه دسته پارچ را داخل شکافی که با لای کلید قرار دارد فرو ببرید.
- حال می توانید دستگاه را به کار بیاورید.
- پس از عمل مخلوط کردن کلید A4 را فشار دهید تا پارچ آزاد شود و با دست دیگر پارچ را بردارید. جهت روشن شدن بهتر مطلب، به شکل (۶) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

۷- استفاده از آب میوه گیری

با استفاده از قطعه J می توانید آب میوه هائی همچون سیب، هویج و غیره را تهیه نمایید. توجه نمایید که این قطعه یک قطعه تکمیلی جهت گرفتن آب میوه در حجم کم می باشد. اگر خواستید چندین لیوان آب میوه تهیه نمایید، پس از گرفتن هر لیوان آب میوه یک بار فیلتر آنرا تمیز نمایید.

- شفت C را داخل کاسه قرار دهید.
- ابتدا کاسه آب میوه گیری و سپس فیلتر و حلقه آب میوه گیری را درون کاسه قرار دهید.

- درب مخصوص آب میوه گیری را گذاشته و درب بدنه A1 را ببندید به طوریکه صدای قفل شدن آن را بشنوید.
 - دستگاه را با حداکثر سرعت روشن کرده و میوه را با استفاده از فشاری مخصوص آب میوه گیری، به داخل کاسه هدایت نمایید.
- جهت روشن شدن بهتر مطلب، به شکل (۷) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

۸- استفاده از آسیاب (وجود این قطعه بستگی به مدل دستگاه دارد)
 آسیاب K برای آسیاب کردن قهوه، دانه های خشک، ادویه جات و غیره به کار می رود. برای این کار بصورت زیر عمل نمایید.

- موادی را که می خواهید آسیاب کنید داخل کاسه آسیاب (K2) بریزید.
 - درب آسیاب (K1) را روی کاسه گذاشته و آنرا بچرخانید طوری که صدای قفل شدن درب را روی کاسه بشنوید.
 - آسیاب را روی دستگاه قرا دهید طوری که زبانه آسیاب داخل شکاف روی بدنه فرو رود و قفل گردد.
 - دستگاه را روشن نمایید.
 - پس از اتمام کار، کلید A4 را فشار دهید تا آسیاب آزاد گردد.
- جهت روشن شدن بهتر مطلب، به شکل (۸) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

۹- استفاده از پوره کن
 با استفاده از قطعات L می توانید برای پوره کردن سبزیجات و میوه جات پخته مثل هویج و سیب زمینی و یا برای جدا کردن گوشت میوه جات از آب آنها (مثل تهیه گوشت گوجه فرنگی) و همچنین برای جدا کردن دانه میوه جات از گوشت آنها استفاده نمایید.

در دستگاه شما دو نوع پوره کن ریز و درشت وجود دارد برای تعویض پوره کن ها زبانه های تیغه پلاستیکی پوره کن (L1) را فشار داده آن را بکشید. سپس تیغه را از بالا داخل سوراخ پوره کن دلخواهتان فشار دهید تا چفت شود. به شکل (۱۰) توجه نمایید.

- شفت C را داخل کاسه بگذارید.
 - پوره کن را داخل کاسه قرار دهید به طوری که شفت از داخل آن عبور نماید.
 - درب کاسه را گذاشته و درب A1 را ببندید تا صدای قفل شدن آنرا بشنوید.
 - دستگاه را روشن کرده و مواد غذایی را با استفاده از فشاری به داخل کاسه هدایت نمایید.
- جهت روشن شدن بهتر مطلب، به شکل های (۹ و ۱۰) در زیر توجه نمایید و مثل آن عمل کنید :

- ◀ اگر به کلید روشن و خاموش دستگاه توجه نمایید در قسمت چپ کلید قسمت PULSE وجود دارد. این حالت عملکرد لحظه ای نامیده می شود. تا زمانیکه کلید روشن / خاموش را روی آن بگذارید دستگاه کار می کند و به محض رها کردن کلید، کلید به 0 برگشته و عملکرد دستگاه متوقف می گردد. از این کلید برای مواقعی که می خواهید نظارت کامل و لحظه ای بر روی عملکردهای دستگاه (نظیر خرد کردن و مخلوط کردن و ...) داشته باشید استفاده می گردد.
- ◀ هنگامیکه دستگاه در حال کار کردن است به هیچ وجه کلید A4 را فشار ندهید. برای اینکار ابتدا دستگاه را خاموش کرده سپس A4 را فشار دهید.
- ◀ شما می توانید قطعاتی مانند شفت C، تیغه D، رنده ها و نگهدارنده رنده ها را درون قطعه O (مخزن نگهداری ادوات) جاسازی کرده و کل مخزن را داخل کاسه اصلی بگذارید. در این حالت در فضا صرفه جوئی کرده اید.
- ◀ می توانید سیم برق دستگاه را در داخل دستگاه جاسازی نمایید.

تمیز کردن دستگاه

- ◀ تمامی قطعات غذاساز شما به غیر از قسمت موتور آن و F1 قابل شستشو در ماشین ظرفشویی و یا در ظرفشویی می باشند.
- ◀ می توانید پره همزن F2 را از F1 جدا کرده و آنرا بشوئید.
- ◀ برای شستن دسته های پارچ و کاسه اصلی کلید دسته را فشار داده و آنرا به آرامی به سمت پائین بکشیده و پس از جدا کردن آنها را بشوئید.
- ◀ موتور دستگاه را هرگز زیر آب یا هر مایع دیگری نگیرید. برای تمیز کردن آن از یک دستمال نرم و کمی مرطوب استفاده نمایید.
- ◀ پس از استفاده از پارچ مخلوط کن، چند قطره مایع ظرفشویی و یک لیوان آب داخل آن ریخته و مثل حالتی که گفته شد روی دستگاه قرار داده و با استفاده از کلید PULSE بگذارید ۱۰ الی ۲۰ ثانیه کار کند. سپس آنرا در ظرفشویی شسته و بگذارید خشک شود.
- ◀ برای شستن کاسه اصلی می توانید شفت داخل آن و مهره زیر کاسه را با چرخاندن مهره آزاد کرده و بشوئید. مراقب باشید واشر لاستیکی بین مهره و شفت مفقود نگردد و آسیب نبیند. هنگام بستن مهره به کاسه می بایست واشر لاستیکی را با گریس مخصوص مواد غذایی چرب نمایید. در صورتیکه به این گریس دسترسی نداشته باشید از روغن جامد استفاده نمایید. البته توجه نمایید که این کار می بایست پس از هر چند بار استفاده صورت بگیرد.
- جهت روشن شدن بهتر مطلب به شکل زیر توجه نمایید:

هنگام شستشوی ادوات فلزی مانند تیغه ها و رنده مراقب باشید زیرا آنها بسیار تیز هستند و امکان آسیب دیدن وجود دارد.

- ◀ مطمئن شوید که پریز منزلتان برق دارد و دو شاخه و سیم دستگاه آسیب ندیده است.
- ◀ مطمئن شوید که در هر مرحله از استفاده درب پارچ کاملاً بسته شده است و یا هنگام کار با کاسه درب کاسه درست جا خورده است و درب بدنه کاملاً چفت شده است.
- ◀ مطمئن شوید که ادوات درست بر جای خودشان قرار گرفته اند.
- ◀ اگر باز هم دستگاه شما کار نکرد با یکی از نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت بدرساز الکتریک تماس حاصل نمایید.