

Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای
آبمیوه گیری مولینکس



امتیاز کلوپ

ایزی فروت
JU582



direct fruit system



امتیاز کلوپ

ایزی فروت
JU585G



امتیاز کلوپ

ایزی فروت
JU581



آزاد



اپلیکیشن
"آشپزی با مولینکس"
بصورت رایگان
در کافه بازار
(مخصوص اندرویدی ها)



آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI_MOULINEX

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA



مولینکس

زندگی آسان می شود



دستورالعمل های ایمنی:

قبل از اولین استفاده، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:

- استفاده از این دستگاه توسط افراد با توانایی جسمی، حسی و روانی کم (مانند کودکان) و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.

- همیشه قبل از استفاده از دستگاه، صافی را کنترل نمایید. چنانچه صافی آسیب دیده و یا معیوب باشد، و یا هر گونه ترک، شکستگی یا پارگی در آن باشد، از آبیومیه گیری استفاده ننمائید.

- در صورت مشاهده آسیب جدی به فیلتر با مراکز خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمائید.
- فیلتر دارای لبه های تیز می باشد، آن را با دقت جابجا ننمائید.

- این دستگاه صرفاً به منظور مصرف خانگی طراحی شده است. هر گونه استفاده صنعتی و تجاری از دستگاه اکیدا ممنوع می باشد.

- هیچگاه با کشیدن سیم، دستگاه را از حرکت باز ندارید.
- مواظب باشید فرزندانان با دستگاه بازی نکنند.

- دستگاه، سیم برق، و پریز آن را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.

- سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.
- هنگام کار با دستگاه هیچگاه از انگشتان خود و یا هر وسیله دیگری جهت مواد به داخل لوله تغذیه استفاده نکنید و فقط از گویشتکوب برای این منظور استفاده کنید

- هنگامی که دستگاه هنوز در حال کار می باشد، محفظه جمع آوری تفاله را خارج ننمائید.

- این دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است، لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، ولتاژ برق مصرفی را با ولتاژ مندرج روی دستگاه کنترل ننمائید.

- از قرار دادن دستگاه نزدیک و یا روی شعله گاز خودداری کنید.

- از دستگاه، فقط روی صفحه صاف، ثابت، مقاوم در برابر

حرارت و به دور از شیرآب استفاده ننمائید.

- در صورتیکه سیم برق آسیب دیده باشد، جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی به نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز مراجعه ننمائید.

قبل از استفاده برای اولین بار:

- توصیه می شود، قبل از اولین استفاده، تمامی لوازم غیر از موتور را با آب گرم حاوی مایع شوینده بشوئید.

- موتور را روی سطح صاف، تمیز و ثابت قرار داده و دستگاه را به برق وصل کنید.

- قبل از شروع به کار دستگاه اطمینان حاصل ننمائید تمامی لوازم مربوط به بسته بندی را خارج نموده اید.

تمیز کردن دستگاه:

- همیشه دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید، سپس موتور را تمیز کنید.

- غیر از محفظه جمع آوری آبیومیه و موتور، تمامی لوازم متحرک قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.

- محفظه جمع آوری آبیومیه باید سریعاً پس از استفاده با آب و مایع شوینده شسته شود.

- برای راحت تر تمیز کردن، لوازم را سریعاً پس از استفاده آبکشی ننمائید.

- هیچگاه برای تمیز کردن دستگاه خود از اسفنجهای زبر، استون، الکل و .. استفاده ننمائید.

- صافی را با مراقبت ویژه ای جابجا ننمائید. می توانید صافی را با برس تمیز کنید. به محض مشاهده هر گونه پارگی در صافی، آنرا تعویض ننمائید.

- قسمت موتور را با یک دستمال مرطوب پاک و با دقت خشک ننمائید.

- هیچگاه موتور را زبر جریان آب قرار ندهید.

سیستم ایمنی دستگاه:

این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی می باشد. جهت شروع کار آبیومیه گیری درب باید با گیره قفل کننده کاملاً قفل شده باشد. چنانچه گیره قفل کننده باز باشد، آبیومیه گیری متوقف خواهد شد. در پایان چرخه، دکمه کنترل را به حالت (0) بچرخانید و پیش از خارج نمودن درب، صبر کنید تا صافی کاملاً متوقف گردد.

JU581



JU585G



JU582



• و بعد از آن فیلتر صافی را مطابق تصویر نصب کرده و به محفظه جمع آوری آبمیوه قفل کنید.



• سپس محفظه جمع آوری آبمیوه را با کمی مایل کردن داخل دستگاه نصب نمایید.



• ابتدا مخزن تفاله را مانند تصویر در جای مخصوص به خود قرار دهید.



• سپس لوله تغذیه را در جای خود گذاشته و بازوهای دستگاه را روی دستگاه قفل نمایید.

Easy Fruit

JU581 / JU582

ایزی فروت

- قدرت: ۷۰۰ وات
- مخزن تفاله ۳ لیتری
- دو سرعت
- دهانه بزرگ مناسب جهت آگیری میوه های درسته(کامل)
- دارای پارچ با گنجایش ۱/۲۵ لیتر
- بازوی قفل کننده فولادی
- بدنه از سیستم قفل ایمنی
- توری از جنس استیل ضد زنگ و فیلتر تفاله
- دارای سیستم ضد چکه
- آب مرکبات گیری (JU582)
- رنگ: سفید



Easy Fruit

JU585G

ایزی فروت

- قدرت: ۷۰۰ وات
- مخزن تفاله ۳ لیتری
- دو سرعت
- دارای پارچ با گنجایش ۱/۲۵ لیتر
- بازوی قفل کننده فولادی
- بدنه از سیستم قفل ایمنی
- توری از جنس استیل ضد زنگ
- دهانه بزرگ مناسب جهت آگیری میوه های درسته(کامل)
- دارای سیستم ضد چکه
- رنگ: قرمز



A. توری استیل B. گوشتکوب C. محفظه جمع آوری و ریزش آبمیوه D. پارچ E. آبمرکبات گیری F. لوله تغذیه G. مخزن تفاله

عملکرد / قطعه	مواد غذایی	مقدار	حداکثر آبمیوه حاصله	سرعت
آبمیوه گیری	سیب	۱ کیلوگرم	۶۵ سی سی	۲
	گلابی	≡	۶۰ سی سی	≡
	هویج	≡	≡	≡
	خیار	≡	≡	۱
	آناناس	≡	۳۰ سی سی	۲
	انگور	≡	۴۵ سی سی	۱
	گوجه فرنگی	۱/۵ کیلوگرم	۹۰ سی سی	≡
	کرفس	≡	۳۵ سی سی	۲

JU581 , JU582 , JU585

بهتر است بدانیم:

- به طور مداوم بیش از ۲ دقیقه استفاده نشود.
- از میوه‌ها و سبزیجات بسیار سخت و الیاف داری همچون نیشکر در آبمیوه‌گیری استفاده نفرمائید.
- حتی‌الامکان از میوه‌های خیلی رسیده استفاده نکنید، میوه‌های رسیده امکان سریع‌تر مسدود شدن صافی را بالا می‌برد.
- چنانچه مایل به جدا نمودن کف از آبمیوه می‌باشید، جدا کننده کف را در پارچ آبمیوه قرار دهید.
- پس از تهیه آبمیوه، قبل از خارج نمودن لیوان خود جهت ریزش آبمیوه، با فشار دادن سیستم ضد چکه به سمت بالا آنرا فعال نمائید.
- به طور معمول نیازی به جدا کردن پوست میوه‌ها و سبزیجات نمی‌باشد. تنها میوه‌هایی که پوست سخت یا تلخی دارند را از پوست جدا کنید مانند: لیمو، پرتقال، گریپ فروت و آناناس
- تهیه آب از برخی میوه‌ها و سبزیجات مانند موز، آواکادو، شاه‌توت، انجیر، بادمجان، توت‌فرنگی و تمشک بسیار سخت می‌باشد.
- از میوه‌ها و سبزیجات تازه و رسیده استفاده نمائید. این نوع میوه‌ها آب بیشتری به شما خواهند داد. این دستگاه جهت میوه‌هایی همچون سیب، گلابی، پرتقال، انگور، انار، آناناس و سبزیجاتی همچون هویج، خیار، گوجه فرنگی، چغندر و کرفس مناسب می‌باشد.
- تمامی آبمیوه‌ها باید به سرعت مورد مصرف قرار گیرند. بدین دلیل که در تماس با هوا، به سرعت با اکسیژن آن ترکیب شده و باعث از دست رفتن ارزش تغذیه‌ای آنها می‌شود.
- این دستگاه‌ها معمولاً آب میوه شفاف مانند آبمیوه‌های صنعتی به شما نمی‌دهد بلکه آبمیوه آن‌ها حاوی پالپ‌های میوه می‌باشد.
- تیغه و دهانه خروجی از جنس استیل ضد زنگ می‌باشد، که حتی برای میوه‌های اسیدی نیز مناسب می‌باشد.
- دهانه بزرگ دستگاه آبمیوه‌گیری امکان تهیه آبمیوه از میوه‌های درسته بدون نیاز به خرد کردن را به شما می‌دهد.

• بازوهای قفل کننده را بالای دستگاه آورده و در جای خود قفل نمایید.



• پارچ مخصوص را جلوی دهانه ورودی آبمیوه قرار دهید. در صورتیکه تمایل دارید پالپ داخل آبمیوه نباشد، جدا کننده را در پارچ آبمیوه قرار دهید.



• میوه‌های مورد نظر را وارد لوله تغذیه کرده و با انتخاب سرعت مورد نظر عمل آبمیوه‌گیری را انجام دهید.



• پس از تهیه آبمیوه، قبل از خارج نمودن پارچ، با فشار دادن سیستم توقف چکه به سمت بالا آنرا فعال نمائید.




Moulinex®

از شما
مصرف کنندگان عزیز
تقاضا داریم به سایت

www.badr.sun.com

مراجعه نموده و با ثبت مشخصات
محصول (کد کالا، MS، CS)
در باشگاه مشتریان بدر سان
عضو شوید.



با
عضویت در باشگاه
مشتریان، از کلیه اخبار
شامل تخفیفات، قرعه کشی‌ها
و... مطلع شده و در
جشنواره‌های ما شرکت
می‌کنید.

و یا
می‌توانید، پس از
خرید، شماره کارت گارانتی
را مطابق تصویر (MS..... CS)
به شماره پیام کوتاه شرکت
(۱۰۰۰۲۳۳۷۷۸۶)
ارسال نمایید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱۱

دورنما: ۰۲۱)۸۸۴۳۶۰۴۰

تلفن: ۰۲۱)۸۸۸۰۸۸۱۵

خدمات پس از فروش بدر:

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA

